

## Instruks for spill på Trackman

- **SKJERMEN ER TRYKKFØLSOM OG KAN BRUKES DERETTER**
  - **MUS OG TASTATUR ER TILGJENGELIG OG KAN BRUKES OM ØNSKET**
  - **ANBEFALER BRUK AV MUS UNDER SPILL. MUSEN KAN BRUKES FRA SOFA MED BORDET ELLER SOFAEN SOM MUSMATTE**
1. Trykk på knappen festet på veggen under skjermen for å aktivere lys, prosjektor og Trackman
  2. Om Trackman ikke lyser grønt eller aktiveres (trykk på knapp under Trackman ca. 2 cm til venstre for strømadapteret)
  3. Skru på PC ved å åpne skapet og trykk på belyst knapp på toppen av pc-kabinettet
  4. Trackman (software) starter automatisk. Om ikke, dobbelttrykk på TPS ikonet på skrivebordet
  5. Åpne Trackman Golf App på mobilen din og logg inn med QR-koden som kan scannes på skjermen
  6. Alle som skal spille må logge seg inn. I det venstre hjørnet på skjermen kan man se antall spillere som er logget inn
  7. Trykk på COURSE øverst i bildet og velg banen dere ønsker å spille
  8. Etter valg av bane, trykk på spillerne som skal spille og velg hvilken TEE personen skal slå ut fra og hcp personen har
  9. Innstillinger på banen har vi allerede stilt inn, men kan endres i GAME SETTINGS
  10. Gimmie-distansen kan ikke være mer enn 2,5m for at man skal få et eget Trackman Handicap
  11. Når alle spillerne er lagt inn, trykk START
- **HUSK Å ENDRE KØLLEVALG FØR HVERT SLAG**
  - **TRACKMAN LÆRER SEG DITT SPILL INDIVIDUELT Å KJENNE OG VIL ETTER LITT BRUK TREFFE GODT PÅ KØLLEVALG**
  - **ALDRI STÅ FORAN TRACKMAN (I KASSEN). RADAR OG OPTIKK LESER SLAGENE**
  - **NÅR MAN ER FERDIG – LOGG UT ALLE SPILLERE (I VENSTRE HJØRNE**
  - **TRYKK SÅ PÅ KNAPPEN PÅ VEGGEN UNDER SKJERMEN**
  - **SISTE SIM-FLIGHT FOR KVelden AVSLUTTER VED Å LUKKE SPILLET (HØYRE HJØRNE, TRYKK PÅ MANDAL GOLFKLUBB, TRYKK QUIT)**
  - **SKRU SÅ AV PC PÅ VANLIG MÅTE (VENSTRE HJØRNE)**