

## **Caddy shack:**

### **Bruksanvisning for å komme i gang med simulatoren.**

1. På hylle med tastatur ligger det en fjernkontroller, trykk på/on. Da vil projektoren gå på.
2. Trykk på bryter under skjermen for å tenne ir lys og lampa over utslagssted.
3. Slå på PC, hvit trykk knapp på venstre side av bordet med tastatur.
4. Vent til det vises Caddyshack på skjermen og logg in, skriv inn ditt navn under gjest og ok. Er dere flere, gjenta dette. Spillerne kommer da opp under innlogging. Her kan du velge utslagssted.
5. Velg slag spill, da kommer det opp fire valg venstreside. Velg range eller en annen og start game.
6. Pegg opp på merket på matta, dette gjelder kun for første slag. Ellers legges ballen i nærhet av merket.
7. Så skulle alt være klart til spill.

Etter at du er ferdig

1. Må du slå av lyset med bryter under skjermen.
2. Slå av prosjektor med fjernkontroll.
3. Så slå av PC på samme knapp som den ble startet med,
4. Husk og rydd etter deg før du går
5. Slå av lyset i rommet, pass på at alle dører er låst før du forlater lokalet